

Desmontagem de Bucha de Fixação

- Marque a posição da bucha de fixação no eixo de forma que possa ser montada novamente na mesma posição.
- Levante a lingüeta da arruela de trava.
- Desaperte a porca algumas voltas, utilizando uma chave de gancho, mas não retire-a.
- Com uma ferramenta tipo copo encostada na porca da bucha dê algumas pancadas secas no centro da ferramenta para soltar a bucha do rolamento. (quando o rolamento estiver apoiado)
- Quando há impossibilidade da forma acima, pode-se utilizar um anel de desmontagem com formato para impacto, que colocado apoiado na parte oposta do rolamento possa receber algumas pancadas. O apoio no anel interno fará com que o rolamento se solte da bucha.

