

Desmontagem de Bucha de Fixação Hidráulica

•Bucha de fixação acima de 140 mm de furo – (32).
Exemplo: OH 2332

- Desapertar a porca utilizando uma chave de gancho, retire a arruela, recoloca a porca, por algumas voltas.
- Há necessidade de que a porca de fixação fique rosqueada na bucha, como limitador, para impedir que o rolamento saia completamente. Esse procedimento deve ser feito antes de bombear óleo na bucha.
- Rosquear a conexão da mangueira na rosca da bucha para direcionar o óleo entre a bucha e o rolamento.
- Bombear óleo até o rolamento se deslocar da bucha.

