

Desmontagem Bucha de Desmontagem Hidráulica

- Normalmente a bucha de desmontagem é ejetada apenas com a pressão do óleo, dessa forma é necessário deixar a porca de eixo (tampa) rosqueada para evitar acidente.
- Ligar as bombas hidráulicas às ligações da bucha (são necessárias duas bombas ou uma com duas mangueiras).
- O óleo é injetado entre a bucha e o eixo através de um duto e entre a bucha e o rolamento através de outro.
- Bombear óleo para a Bucha hidráulica até a bucha se soltar. Se a bucha não se destacar pode-se utilizar uma porca na rosca da bucha para ajudar na desmontagem.

